

198307071

(IV) P-48 42

INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO
GOSPODARSTVO PRI BF
61001 LJUBLJANA, VEČNA POT 2
P. P. 523-X, TELEFON 268 963



Ljubljana, 7.7.

Vaš znak:

Naš znak:

exl. 844.2 : 844.4

Dimitar JUREC

ZADEVA: Poročilo o pregledu kletnih prostorov Šubičeva 10, Ljubljana

V torek, 21.6.1983 sem pregledal kletne prostore hiše Šubičeva 10, skupaj s tov.Kozak (stanovalka v tej hiši) in predstavnico podjetja Staninvest.

V prvi podnajemniški kletni sobi je lesen pod tik ob steni močno razkrojen in se drobi. Po navedbi tov.Kozak je nekaj cm od tal, na steni, pred kratkim zrasel trosnjak neke glive. Na spodnji strani parketnih desk ob steni je po površini razrašččen črn micelij, prav tako tudi med prodecem pod deskami. V podu so številne luknjice, ki so jih napravili hrošči trdo-glavci (Anobiidae). V drugi podnajemniški kletni sobi je izgled poda enak kot v prvi, le da les ni toliko in v taki meri razkrojen. V ostalih kletnih prostorih nismo opazili nobenih znakov okužbe vgrajenega lesa, kletni prostori pa so suhi in zračni.

Način in obseg razkroja desk na tleh, črn površinsko razrasel micelij in trosnjak glive, ki ga je opisala stanovalka, odvrčajo sum, da je les v obeh kletnih sobah okužila siva hišna goba (*Gyrophana lacrimans*). Kljub temu je sanacija nujna, saj je očitno izolacija stene slaba. Stena je vlažna, prav tako les, ki se je dotika, barva se s stene lušči. Svetujemo, da odstranite vse talne deske, lesene nosilce pod njimi in ves prodec, ki je nasut med nosilci. Ta material odstranite iz hiše, les sežgite, prodec pa ne uporabite ponovno! Ugotovite, kje je izolacija tal in stene prekinjena in jo popravite. S spodnjega dela stene, ki je vlažna in kjer je zrasel trosnjak glive, odstranite omet in napravite novega. Novo vgrajeni les premažite s fungicidno raztopino sredstva Silvanit KBB.

Trosnjaka glive, ki je zrasel na steni, nismo videli, le po črnem miceliju pa ne moremo determinirati glive z gotovostjo. Kljub temu lahko predvidamo, da boste z opisanim načinom sanacije preprečili nadaljnji razkroj lesa in širjenje glive. Najvažnejši ukrep sanacije je preprečevanje nadaljnjega vlaženja stene in lesa, zato izvedite novo izolacijo strokovno in čim natančneje.

Sestavil:

mag. Dušan Jurc, dipl. biol.

Dušan Jurc